

EZ ECU 初期設定手順



* 作業前の注意事項 *

初期設定が完了するまで絶対に走行はしないでください。

弊社 web ページより配信しております初期設定用の動画をご覧になった上で作業を行ってください。

手順 1 キースイッチを OFF にして 5 秒以上経ったことを確認し、ノーマルの ECU を取り外して EZ ECU を取り付けてください。
※この時、EZ ECU のマップは「0」であることを確認しておいてください。

手順 2 EZ ECU 装着後、キースイッチを OFF のままでマップを「0」から「9」に切り替えます。

手順 3 キースイッチを ON にして 5 秒間待つ (エンジンはかけない)
▽
キースイッチを OFF にして 5 秒間待つ
※手順 3 の作業を 2 回繰り返す。(ON ⇨ OFF ⇨ ON ⇨ OFF)

手順 4 キースイッチを ON にして 5 秒間待つ メーター左上のランプが点灯
▽
アクセルを全開にする。 メーター左上ランプが消灯
▽
アクセルを戻してキースイッチを OFF にし、5 秒間待ってからマップを「0」に戻す。

手順 5 エンジンを始動 メーター左上のランプが点滅
▽
エンジン温度が 80 度に達した時点でメーター左上のランプが点滅から点灯に切り替わります、これで初期設定は完了です。
※初期設定完了後は、エンジンキーの「ON」「OFF」に関わらずマップの切り替えは可能です。

⚠ 初期設定が上手くいかなかった場合 (本機をリセットします。)

キースイッチが ON の状態でマップを「8」に合わせて 5 秒間待つ

▽
キースイッチを OFF にしてマップを「8」から「0」に切り替え、手順 2 の作業からやり直してください。